

# DURA LIGHT 2.1

PHH0121

/ EN

| Light source               | Cree XPL LED                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Runtime and operation mode |                                                |
| HIGH                       | 1 h                                            |
| MEDIUM                     | 4 h                                            |
| LOW                        | 10 h                                           |
| STROBE                     | 2 h                                            |
| Battery                    | 4 x AA                                         |
| Dimensions                 | 40 x 172 mm                                    |
| Weight                     | 97 g [without batteries], 190 g [with battery] |
| Waterproofness             | IPX7                                           |
| Shock Resistant            | 1,2 m                                          |

Thank you for choosing the flashlight from Mactronic®. Similarly to other high quality devices, proper operation and maintenance will ensure high durability and reliability of the product. Please read the following instruction and save it for future reference as it contains essential information on safe operation and use.

## SAFETY

Using the flashlight against its intended purpose is not recommended. The manufacturer voids the warranty if the flashlight is used against its intended purpose. Make sure only original spare parts designed for Mactronic® series flashlights are used. Using spare parts made by other manufacturer may affect the product's quality and parameters. Pursuant to EU Directive WEEE it is forbidden to place the used batteries in household waste bins - the batteries must be placed in special containers.

## FLASHLIGHT OPERATION

The flashlight has 4 operating modes: HIGH, MEDIUM, LOW and a STROBE. Press the button in the flashlight's handle to activate it. The flashlight will be activated in the MEDIUM mode. Press it again to switch to the LOW mode. To select the HIGH mode keep the button depressed; release it to deactivate this mode. The flashlight will then revert to the last used mode. Quickly double press and release the button to activate the stroboscope mode. Additionally, the flashlight features a safety hammer in the back, for breaking glass or car windows. The safety hammer's working surface is covered with a silicone hood which has to be removed to use the hammer. This feature allows the flashlight and the hammer to be used safely and conveniently.

## BATTERY REPLACEMENT

Twist the head anticlockwise and remove it. Remove the con-

vector that covers the battery compartment, paying attention not to damage the surface of the illuminated panel installed on it housing, which is covered with an easily damaged layer of silicone. Place 4 AA batteries in the chamber, making sure the polarity is correct. Place the connector in a correct position. Twist the torch head clockwise and tighten it.

## CAUTION!

- Always observe the polarity as indicated on the battery container.
- If battery acid gets in contact with skin, immediately flush the affected area with fresh water and seek medical attention.
- Remove the batteries prior to long-term storage.
- Do not attempt to recharge alkaline batteries.
- Do not attempt to open the batteries.
- Never dispose of batteries in fire.
- Keep away from children

## MODIFICATIONS AND REPAIRS\*

Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

## \*Mactronic® WARRANTY

Mactronic® covers the product with a 3-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty may be extended for up to 5 years (to extend the warranty, you must register your purchase using this form: <https://mactronic.pl/en/content/15-warranty>). The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

/ DE

| Lichtquelle               | Cree XPL LED                                 |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Leuchtdauer und Lichtmodi |                                              |
| HIGH                      | 1 h                                          |
| MEDIUM                    | 4 h                                          |
| LOW                       | 10 h                                         |
| STROBE                    | 2 h                                          |
| Battery                   | 4 x AA                                       |
| Größe                     | 40 x 172 mm                                  |
| Gewicht                   | 97 g [ohne Batterien], 190 g [mit Batterien] |
| IP-Schutzart              | IPX7                                         |
| Stoßschutz                | 1,2 m                                        |

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Taschenlampe Mactronic® entschieden haben. Eine entsprechende Bedienung und Pflege garantieren lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung und bewahren Sie diese auf, da sie wichtige Informationen über die sichere Bedienung und Nutzung enthält.

## SICHERHEIT!

Es wird nicht empfohlen, die Taschenlampe bestimmungswidrig zu nutzen. Der Hersteller verweigert ausdrücklich die Garantie im Fall der bestimmungswidrigen Nutzung der Taschenlampe. Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampen Mactronic® nutzen. Die Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Sie die verbrauchten Batterien nur in dazu bestimmten Batteriebehältern entsorgen.

## FUNKTIONSWEISE

Die Taschenlampe hat 4 Betriebsmodi: HIGH, MEDIUM, LOW, STROBE. Zur Einschaltung der Taschenlampe den Schalter am Lampengriff drücken. Die Lampe schaltet sich im MEDIUM-Modus ein. Das weitere Drücken schaltet den Betriebsmodus auf LOW um. Der HIGH Modus wird durch Drücken und längeres Halten des Schalters eingeschaltet und beim Loslassen des Schalters ausgeschaltet. Dann wird die Taschenlampe in den zuletzt benutzten Modus umgeschaltet. Durch schnelles, zweifaches Drücken und Loslassen des Schalters wird das Stroboskop eingeschaltet. Im hinteren Teil ist die Taschenlampe mit einem Nothammer zum Einschlagen der Scheiben und der Fahrzeugscheiben ausgestattet. Der Arbeitsraum des Hammers ist mit einer Silikonkappe gesichert, die während der Nutzung muss beseitigt werden. Damit können die Taschenlampe und der Hammer sicher und bequem benutzt werden.

## BATTERIEWECHSEL

Den Lichtkopf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. Das Verbindungsstück zur Deckung des Batteriebehälters vorsichtig entnehmen, um die Oberfläche des auf dem Gehäuse eingebaute Lichtpaneels nicht zu beschädigen, da es mit einer sensiblen Silikonschicht bedeckt ist. Batterien 4 x AA einlegen. Die Polarisierung beachten. Das Verbindungsstück in richtiger Lage einbringen. Den Lichtkopf im Uhrzeigersinn drehen.

## VORSICHT!

- Die Polarität der Batterien ist streng zu beachten.
- Kommt es zur Berührung des Körpers durch ätzende Substanz aus der Batterie, waschen Sie die Haut sofort mit sauberem Wasser und kontaktieren Sie unverzüglich den Arzt.
- Bei längerer Lagerung nehmen Sie die Batterie aus der Lampe heraus.
- Laden Sie nicht die Alkali-Batterien.
- Öffnen Sie die Batterie nicht.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
- Bei langer Aufbewahrung der Lampe sind die Batterien herauszunehmen. Lagern Sie die Lampe fern von der UV-Strahlung, Feuchte und von den chemischen Produkten.

## BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE ÄNDERUNGEN UND REPARATUREN\*

Es ist verboten, Änderungen und Reparaturen ohne Zustimmung von Mactronic® durchzuführen.

#### \*GWARANCJA od Mactronic®:

Firma Mactronic® gwarantuje 3-letnią gwarancję na produkt. Die Garantie kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden (um die Garantie zu verlängern, müssen Sie Ihren Kauf mit diesem Formular registrieren: <https://mactronic.pl/en/content/15-warranty>). Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batterie- bzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

/ PL

| Źródło światła      | Cree XPL LED                            |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Tryby i czasy pracy |                                         |
| HIGH                | 1 h                                     |
| MEDIUM              | 4 h                                     |
| LOW                 | 10 h                                    |
| STROBE              | 2 h                                     |
| Zasilanie           | 4 × AA                                  |
| Wymiary             | 40 x 172 mm                             |
| Waga                | 97 g (bez baterii), 190 g (z bateriami) |
| Wodoodporność       | IPX7                                    |
| Wstrząsoodporność   | 1,2 m                                   |

Đukujemy Państwu za wybór latarki Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

#### BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem. Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do serii latarek Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie.

#### UŻYTKOWANIE

Latarka posiada 4 tryby pracy: HIGH, MEDIUM, LOW, STROBE. Aby uruchomić latarkę przycisnąć włącznik umieszczony w uchwycie latarki. Latarka uruchomi się w trybie MEDIUM. Kolejne wciśnięcie spowoduje przełączenie pracy w tryb LOW. Włączenie trybu HIGH

następuje przy przytrzymaniu włącznika i wyłącza się w momencie jego zwolnienia. Wtedy latarka przetacza się w ostatnio używany tryb. Szybkie, dwukrotne naciśnięcie i zwolnienie przycisku, spowoduje włączenie stroboskopu. Dodatkowo, latarka w tylnej części posiada młotek bezpieczeństwa, służący do wybijania szyb oraz zbijania szyb samochodowych. Przestrzeń robocza młotka zabezpieczona jest kapturem silikonowym, który należy zdjąć podczas użycia. Pozwala to na bezpieczne i wygodne użycie latarki jak i młotka bezpieczeństwa.

#### WYMIANA BATERII

Przekręć głowicę świetlną w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara i odkręć ją. Wyjmij złączkę ostaniającą luk baterijny. Umieść 4 baterie AA, zwracając uwagę na polaryzację. Umieść złączkę w odpowiednim położeniu. Przekręć głowicę zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, dokręcając ją.

#### UWAGA!

- Należy bezwzględnie przestrzegać biegunowości baterii.
- W razie kontaktu ciała z żrącą substancją wyciekłą z baterii, należy natychmiast przemyć skórę czystą wodą i skontaktować się bezzwłocznie z lekarzem.
- Wyjmuj baterię z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie otwieraj baterii.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Podczas długiego przechowywania latarki należy wyciągnąć z niej baterie. Przechowuj latarkę z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

#### MODYFIKACJE I NAPRAWY

inne niż autoryzowane przez Mactronic®, są zabronione.

#### \*GWARANCJA Mactronic®

Firma Mactronic® udziela 3-letniej gwarancji na produkty. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat (wymagane zarejestrowanie zakupu poprzez formularz - <https://mactronic.pl/pl/przed-luz-gwarancje>). Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.



ISO 9001: 2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.  
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław  
©2023 Mactronic® [mactronic.pl](https://mactronic.pl)